


Návod na údržbu Braava m6

Ak chcete zabezpečiť bezproblémovú prevádzku vášho robotického mopu Braava®, je nutné pravidelne vykonávať túto údržbu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vášho robota neváhajte kontaktovať iRobot infolinku: 0900 111 151.

Na stránke www.iRobot.sk si tiež môžete pozrieť inštruktážne videá o údržbe.


Čistenie tela robota

- 1 Utrite dočista vlhkou handričkou.



Čistenie senzorov a snímača typu podložky


- 1 Očistite senzory na spodnej časti vášho robota pomocou vlhkej handričky.



Dôležité:
Nestriekajte čistiaci roztok ani vodu na senzory ani na ich otvory.

Čistenie koliesok


- 1 Odstráňte všetky viditeľné nečistoty alebo vlasy namotané na kolieskach.



Čistenie nádržky

Ak zaznamenáte zápach z nádržky


- 1 Vyberte nádržku z robotického mopu.
- 2 Naplňte nádržku teplou vodou. Nepoužívajte vriacu vodu.
- 3 Zatvorte uzáver a zľahka nádržkou zatrasťte.



- 4 Vypláchnite nádržku a v prípade potreby postup zopakujte.

Čistenie podložky na odkvapkávanie

- 1 Vyberte robot z nabíjacej stanice.
- 2 Odpojte podložku na odkvapkávanie tým, že ju nadvihnete z nabíjacej stanice.




- 3 Podložku na odkvapkávanie očistite vlhkou handričkou alebo teplou vodou v umývadle.
- 4 Pred opätovným pripojením k nabíjacej stanici podložku na odkvapkávanie dôkladne osušte.
- 5 Umiestnite robotický mop späť do nabíjacej stanice.

Starostlivosť o prateľné čistiace podložky

Poznámka: Prateľné podložky možno vyčistiť dvomi spôsobmi: ručným práním alebo v práčke.

Ručné pranie

- 1 Dôkladne umyte podložku teplou vodou.



Pranie v práčke

- 1 Vyperte na vysokej teplote bez použitia bielidla alebo aviváže a nechajte voľne vysušiť. Nesušte v sušičke. Neperte spolu s jemnou bielizňou.

